

ADD.ONE

Gebrauchsanweisung/Anwendungshinweise Trinkwasserbehandlung auf Schiffen und in Campern

Mobile Tanks in Schiffen und Campern verkeimen schnell, da warme Temperaturen, schlechte Wasserqualität und offene Umluft ideale Bedingungen für Keime schaffen. Es bildet sich ein Biofilm in Tanks und Leitungen, der die Vermehrung von Krankheitserregern begünstigt. Eine gründliche Sanierung muss daher sowohl den Biofilm entfernen als auch das Trinkwasser hygienisch aufbereiten. Die Behandlung mit ADD.ONE erfolgt daher in zwei Phasen.

Behandlung von mobilen Tanks mit ADD.ONE

Phase 1 – Reinigung und Biofilmbau:

Zunächst wird der Tank mit einer 2 %igen ADD.ONE-Lösung befüllt, um Biofilm und Ablagerungen zu entfernen. Trotz schneller Wirkstoffzehrung ist das Wasser sofort hygienisch nutzbar. Nach wenigen Tagen wird der Vorgang mit derselben Konzentration wiederholt, um restlichen Biofilm vollständig zu beseitigen.

Schritt für Schritt:

- Tank komplett mit Wasser füllen.
- Während des Befüllens ADD.ONE (2 %) zugeben.
- Alle Wasserhähne kurz öffnen und drei Spüldurchläufe durchführen.
- Kein Nachspülen nötig – Wasser ist sofort nutzbar.
- Wirkstoffkonzentration mit Teststreifen überprüfen.
- Behandlung einmal wiederholen.

Phase 2 – Dauerhafte die Wasserqualität sichern:

Zur Vorbeugung wird ADD.ONE dauerhaft in reduzierter Konzentration (0,2%-0,3 %) bei jedem Befüllen zugesetzt. So wird eine Neuverkeimung zuverlässig verhindert – auch bei sauberem Quellwasser, da beim Befüllen oder durch Belüftung Keime eingetragen werden können.

Schritt für Schritt:

- Tank mit Wasser füllen und gleichzeitig ADD.ONE (0,3 %) zugeben.
- Kein Spülen nötig.
- Wirkstoffkonzentration mit Teststreifen überprüfen.
- Wasser bleibt dauerhaft hygienisch und gebrauchsfertig.

Biozid Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Tabelle zur Bestimmung der nötigen Menge von ADD.ONE

Gebunkerte Wassermenge	Erstbefüllung 2 %	Dauieranwendung 0,3 %
1 Liter	20 ml	3 ml
10 Liter	200 ml	30 ml
50 Liter	1 Liter	150 ml
100 Liter	2 Liter	300 ml
500 Liter	10 Liter	1,5 Liter
1.000 Liter	20 Liter	3,0 Liter
2.000 Liter	40 Liter	6,0 Liter

ADD.ONE Water Systems ist kein Gefahrstoff gemäß Europäischer Verordnung Nr. 1272/2008/EG. In geeigneten Konzentrationen erfüllt ADD.ONE Water Systems die Trinkwasserverordnung und greift für Trinkwasser zugelassene Materialien von mobilen Trinkwassertanks und Leitungen nicht an.

Flüssigkeitsreste sind in der Kanalisation zu entsorgen, der Behälter ist der Wertstoffsammlung gemäß den örtlichen Vorschriften zuzuführen.

Zusammensetzung des Desinfektionsmittels ADD.ONE Water Systems:
Gemisch aus aktivem Chlor, Natriumchlorid und Wasser
Stoffname: Aktives Chlor freigesetzt aus Hypochloriger Säure

Biozid Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.